



MONTAGEHANDLEIDING ALGEMEEN

De producten van THOR Carbon worden gemaakt door betrouwbare producenten met jarenlange ervaring. Er wordt alleen gebruik gemaakt van Toray Carbon Fiber, dus geen goedkopere, chinese carbon varianten om zodoende de prijs te drukken. Het productieproces voor onze onderdelen is door onszelf gecontroleerd en gevalideerd. Laboratoriumtesten worden uitgevoerd volgens vastgestelde ISO normen.

Voor de montage van de onderdelen is het volgende van belang:

- Indien anders aangegeven, is het gebruik van een goedwerkende momentsleutel **verplicht**. De waarden worden uitgedrukt in Nm. Wij adviseren om het aantal Nm stapsgewijs op te bouwen. Gebruik bij de montage van carbon fietsonderdelen altijd montagepasta met een korrel. Dit maakt de montage en demontage eenvoudiger. Wij leveren standaard montagepasta bij elke bestelling. Gebruik deze montagepasta **niet** in lagers of schroefdraad.
- Op al onze leveringen zijn de meeste recente **ALGEMENE VOORWAARDEN, CYCLOCARB - THOR CARBON BIKE TUNING** van toepassing. Deze zijn terug te vinden op onze website (www.thorcarbon.eu) of schriftelijk bij ons op te vragen.
- Reeds of foutief gemonteerde onderdelen worden niet kosteloos vervangen. Elke vorm van schade of beschadiging wordt bij foutieve montage wordt uitgesloten van garantie.

Montagevoorschriften:

Onderdeel:	Montagevoorschrift:	Opmerkingen:
THOR MTB sturen, flat of Riserbar	Montage aan stuurpen met momentsleutel, maximaal 5Nm	Remhandels, handvaten, shifters etc. altijd handvast monteren
THOR MTB Cockpit, The Hammer	Montage van stuurpen aan voorvork met momentsleutel, maximaal 5 Nm. Zie ook de bijbehorende montagehandleiding	Remhandels, handvaten, shifters etc. altijd handvast monteren. Montagehandleiding is terug te vinden op onze website bij 'Handleidingen'
THOR Racesturen, Gravelsturen	Montage aan stuurpen met momentsleutel, maximaal 5Nm	Remhandels, shifters etc. altijd handvast monteren.
THOR Integrated Cockpits, Race en Gravel	Montage van stuurpen aan voorvork met momentsleutel, maximaal 5 Nm	Remhandels, shifters etc. altijd handvast monteren
THOR Stuurpen	Montage van stuurpen aan voorvork met momentsleutel, maximaal 5 Nm	
THOR Zadelpen, 2 bouts	Montage van zadelpen in frame met momentsleutel, max 5 Nm	Raadpleeg de montagehandleiding van het zadel hoeveel Nm maximaal voorgeschreven wordt
THOR Zadelpen, Single Bolt	Zie bijbehorende montagehandleiding	Montagehandleiding is terug te vinden op onze website bij 'Handleidingen'
THOR Topcap	Handvast monteren	
THOR Carbon bidonhouders	Handvast monteren	
THOR Carbon voorvork	Handvast monteren om speling uit het balhoofd te halen	
Navigatiehouders, 3D print	Handvast monteren	
Spacers, carbon of 3D print	Handvast monteren	