



Montagehandleiding

THOR Single Bolt Seatpost

Alle modellen

Specificaties THOR Single Bolt Seatpost

- Lengte zadelpen: 400 mm
- 3 diameters: 27.2-30.9-31.6 mm
- Leverbaar in recht (0 mm offset) en 20 mm offset
- Materialen zadelpen: Full Toray UD Carbon, meerdere soorten. Aluminium ring in de kop
- Materiaal zadelrails-klem en schroef: aluminium
- Geschikt voor: 7x7 en 7x9 mm zadelrails
- Geschatte gewichten: 27.2 mm: 183 gram, 30.9 mm: 192 gram, 31.6 mm: 197 gram
- Afwerking: matzwart of glossy zwart
- Materiaal THOR Logo's: high quality decals

Wat omvat de levering

- Single Bolt zadelpen
- 2 conisch gevormde zadelrails houder
- 2 zadelrails klemmen
- Schroefdraadbus en inbus-schroef
- Montagepasta
- Stukje schuurpapier



Van boven naar onder: 2x zadelrails klem, 2x conische zadelrails houders, schroefdraadbus, inbuschroef.

Gebruik de juiste zadelrails klem

De THOR Single Bolt Zadelpen wordt standaard geleverd met 2 modellen zadelrails klemmen. Controleer vooraf welk model geschikt is voor jouw zadelrails. Het gebruiken van de verkeerde klem kan tot gevolg hebben dat je zadel losraakt tijdens een fietstocht.

Op de meegeleverde klemmen staat duidelijk omschreven welke type zadelrails gemonteerd kunnen worden (7x7 mm ronde rails of 7x9 mm ovale rails).

Belangrijk om te weten!

Voor de montage van de Single Bolt zadelpen in jouw fietsframe geldt een maximale aandrraimoment van 5Nm.

Voor de montage van de zadelrails in de zadelrails klemmen is het aangegeven aandrraimoment van jouw zadel leidend. Overschrijdt dit niet!

De maximale waarde van de THOR zadelrails klem is 14 Nm. Ook dit dient niet overschreden te worden.

Montage van het zadel op de THOR single bolt zadelpen

- Bepaal welke zadelrails klemmen je nodig hebt om je zadel te monteren (7x7 of 7x9).
- Breng een kleine hoeveelheid montagepasta op de aluminium ring aan de binnenzijde van de zadelpen en op je zadelrails aan. Hierdoor ontstaat er nog een betere hechting.
- Plaats de conische railshouders in de zadelpenkop. Knijp deze vervolgens aan beide zijden goed aan.



- Schuif het zadel vanaf de achterzijde op de railshouders. Het kan zijn dat je enige druk moet uitoefenen om de zadelrails op de houders bevestigd te krijgen. Doe dit met beleid om krassen op de zadelpen te voorkomen.



- Druk vervolgens de zadelrails goed aan op de railshouder en schuif met je beide handen het zadel voorzichtig verder naar achteren.
- Plaats vervolgens de klemmen tegen de zadelrails.
- Monteer de schroefdraadbus terug aan de linkerzijde van de zadelpen (gezien vanaf de achterzijde van de zadelpen). Plaats daarna de inbusmoer aan de rechterzijde en draai het geheel **handvast** aan.



Montage van de zadelpen in fietsframe

Bij de montage van de zadelpen in het fietsframe dien je de 'minimum insert' aan te houden. Dit wordt aangegeven op de zadelpenbuis. Het gedeelte van de zadelpen buis onder de minimum insert dient in je frame te zitten.



Wanneer de zadelpen in het frame is aangebracht, bepaal dan de juiste hoogte en zorg dat het zadel recht is gepositioneerd ten opzichte van je frame. Zet vervolgens de zadelpen in je frame vast. **LET OP:** gebruik hiervoor een goed werkende momentsleutel. Hanteer een maximale waarde van 5Nm. Gebruik tevens een kleine hoeveelheid van de meegeleverde montagepasta om de hechting tussen het framebuis en de zadelpen te verbeteren.

Bepaal de juiste positie van je zadel door rechter inbuschroef iets los te draaien. Nu kun je het zadel op de gewenste positie brengen.

Wanneer je de juiste positie hebt bepaald, controleer je nogmaals of de rails goed in de klemmen en houder zitten. Gebruik een momentsleutel om alles vast te zetten. Leidend is de maximale waarde wat voor je zadel staat vermeld. Belast de zadelpenklemmen echter nooit meer dan 14Nm.

Pak nu het zadel vast aan de neus en achterzijde. Probeer het zadel te bewegen. Indien je zadel nog steeds kan bewegen dien je de montagestappen opnieuw uit te voeren.

Geen eerste montage?

Wanneer er geen sprake is van een eerste montage van de zadelpen, dan adviseren we je om de zadelpenbuis en de binnenzijde van de aluminium ring in de kop van de zadelpen schoon te maken en te ontvetten. Ruw de aluminium ring in de zadelpenkop vervolgens op met wat schuurpapier. Breng daarna een kleine hoeveelheid van de meegeleverde carbonpasta op de aluminium ring en de zadelpenbuis. Monteer vervolgens de zadelpen en je zadel zoals eerder genoemd in deze handleiding.

Garantiebepalingen

Op deze zadelpen geldt een garantie van 36 maanden vanaf aanschafdatum. De garantie is van toepassing voor materiaal- en/of fabricagefouten en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wanneer de zadelpen niet volgens de geldende montagevoorschriften wordt gemonteerd vervalt de garantie. Neem contact met ons op indien er vragen of onduidelijkheden zijn.

CYCLOCARB - THOR CARBON BIKE TUNING

Spoorstraat 8, 7437VM BATHMEN

THE NETHERLANDS

+31 6 801 471 06

www.thorcarbon.eu / info@thorcarbon.eu

